



From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Ersatzteilliste **Pièces de rechange**
Spare Parts **Piezas de repuesto**

20-2

Teil-Nr.

Genauere Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter“.

Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeben.

Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets".

When ordering parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations.

Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées“.

Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées : la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon la liste.

Referente a la preparación de pedidos para repuestos véanse en nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas“.

En caso de pedido de piezas de repuestos, sirvanse indicarnos siempre la clase, el número de la máquina ó del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura.

Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung
005 00 067 3	Nadelstg.-Kloben D6	020 00 309 3	Fadenhebel A5	992 00 451 0	Zyl.-Kopfschraube E5		
005 00 193 0	Schnappfeder L4	020 00 309 4	Fadenhebel A5	992 00 452 0	Gew.-Stift C6		
005 00 215 0	Butzen K3	020 00 310 0	Stellhülse L9	992 00 459 0	Kegelstift F3		
005 00 222 0	Kepelfeder E1	020 00 313 0	Schiffchenrahmen J4	992 00 474 0	Kegelstift B9		
005 00 231 3	Nadelhalter E5	020 00 313 3	Schiffchenrahmen G1	992 00 476 0	Zyl.-Kopfschraube B2, G4		
005 00 236 0	Fußscheibe E1	020 00 314 0	Fadensp.-Scheibe F1	992 00 486 0	Li.-Zyl.-Schraube B4		
		020 00 315 4	Schiffchen J4, H1	992 00 492 7	Gkt.-Mutter M14		
008 00 183 0	Spannungsscheibe A1	020 00 333 0	Gew.-Stift F9	992 00 495 7	Senkschraube G3		
008 00 184 0	Scheibe D4	020 00 355 0	Gleitstück B6	992 00 496 0	Rollenbolzen B6		
008 00 275 0	Fadenf.-Öse F2, A10	020 00 359 0	Deckring L6	992 00 504 0	Gkt.-Schraube H9		
		020 00 360 0	Deckringfeder L6	992 00 530 0	Zyl.-Schraube E5		
020 00 001 3	Arm G9	020 00 375 0	Fadensp.-Halter A10	992 00 536 7	Gkt.-Mutter D3		
020 00 001 4	Oberteil kpl. G9	020 00 375 4	Fadensp.-Halter A10	992 00 537 0	Halsschraube A6		
020 00 002 0	Armw.-Buchse B10	020 00 376 0	Bolzen D9	992 00 540 0	Gkt.-Mutter F5		
020 00 003 0	Staubdeckel D9	020 00 377 0	Fadenführg.-Blech A8	992 00 541 0	Kloben F3		
020 00 005 0	Kopfdeckel G2	020 00 378 0	Verlängerung D10	992 00 544 0	Gkt.-Schraube A3		
020 00 007 0	Fundamentplatte H9	020 00 400 0	Fadensp.-Feder A1	992 00 546 0	Zapfenschraube D6		
020 00 008 0	Fußwinkel J7	020 00 401 0	Druckfeder F3	992 00 548 0	Fadensp.-Buchse F2		
020 00 010 0	Schiffchenkorb L8	020 00 402 4	Fadenspannung A1	992 00 549 0	Spann.-Bolzen A8		
020 00 011 0	Schiffchenbahn L5	020 00 403 0	Spiralfeder E1	992 00 550 7	Stellschraube A7		
020 00 011 4	Schiffchenbahn L5	020 00 453 3	Ausrückhebel G10	992 00 553 0	Kegelschraube E9		
020 00 012 3	Stichst.-Exzenter C10	020 00 525 0	Skalblech F9	992 00 555 0	Bolzen K10		
020 00 015 0	Stoffstg.-Lager D5	020 00 745 0	Stichplatte H3	992 00 556 0	Kegelstift G9		
020 00 016 0	Stoffstg.-Lager G5	020 00 746 0	Transporteur K2	992 00 557 0	Gkt.-Mutter K1, L1, J9		
020 00 017 0	Stichst.-Welle H2	020 10 006 3	Handrad D12		L9, J10, L11		
020 00 017 4	Stichst.-Welle H2	020 12 001 0	Fingerschutz G4	992 00 559 0	Ansatzschraube L6		
020 00 020 4	Ölkasten (auf Wunsch) D6	020 17 001 0	Spulerrad J12	992 00 560 0	Halbrd.-Schraube L4		
020 00 022 0	Armw.-Buchse C9	020 17 002 3	Spulerrad F12	992 00 563 0	Halsschraube E9		
020 00 029 0	Hubwelle M3	020 17 004 3	Spulerrad F11	992 00 564 0	Körnerschraube J1		
020 00 030 0	Hubw.-Gabel M11				L1, J10, L11		
020 00 033 3	Armwelle C8	029 00 206 0	Scheibe E3	992 00 565 0	Kegelschraube H2		
020 00 101 0	Lüfterhebel D2			992 00 566 0	Li.-Zyl.-Schraube K1		
020 00 102 0	Lüfterkloben B4	030 00 019 0	Fadenf.-Öse G2	992 00 567 0	Rolle L2		
020 00 103 0	Gehäuse F3	030 00 031 0	Scheibe A8	992 00 569 0	Nadelstg.-Führung B5		
020 00 104 0	Hubhebel D3	048 00 065 0	Fadensp.-Feder A8	992 00 570 7	Rändelschraube E3		
020 00 104 4	Hubhebel D3			992 00 621 0	Setzschraube D3		
020 00 106 0	Winkelhebel C3	077 11 020 3	Garnr.-Arm G15	992 00 702 0	Rolle B6		
020 00 108 0	Bügel A7	077 11 021 0	Garnr.-Teller E14	992 00 757 7	Gkt.-Schraube J12		
020 00 109 0	Regulator E1	077 11 022 0	Garnr.-Auflage E14	992 00 777 0	Senkschraube H12		
020 00 110 0	Zugstange E11	077 11 023 0	Zentrierstück E14	992 00 784 0	Gkt.-Mutter D6		
020 00 110 4	Zugstange E11	077 11 024 3	Fadenf.-Arm B15	992 00 786 0	Nutmutter E12		
020 00 111 0	Zugstg.-Deckel E11	077 11 025 0	Abschl.-Stück A15	992 00 797 0	4kt.-Schraube E12		
020 00 112 0	Treiber-Kurbel L9	077 11 026 0	Rohr F16, L15	992 00 812 0	Zyl.-Kopfschraube J3		
020 00 113 0	Stichst.-Gabel G10	077 11 027 0	Öse B14	992 00 846 7	Zyl.-Schraube C10		
020 00 114 0	Stichst.-Gelenk E9			992 01 010 7	Senkschraube L14		
020 00 115 0	Stichst.-Winkel F9	200 02 010 0	Unterlegscheibe J12	992 01 046 7	Zyl.-Schraube F3		
020 00 116 0	Stichst.-Kurbel J9			992 01 050 0	Kegelstift L5		
020 00 117 3	Transp.-Balken J2	396 11 020 4	Garnständer H15	992 01 125 0	Halsschraube B3		
020 00 122 0	Spannungsträger A2			992 01 129 0	Rollenbolzen L2		
020 00 122 4	Spannungsträger A2	893 21 101 8	Federring J4	992 01 129 4	Rollenbolzen L2		
020 00 125 0	Hubw.-Kurbel M3			992 01 130 7	Gkt.-Mutter L1		
020 00 139 0	Fadenf.-Öse A2	990 12 012 3	Keilriemen A13	992 01 131 0	Halsschraube B3		
020 00 140 0	Spulengehäuse J3	990 24 005 8	Muffe F16	992 01 132 0	Rolle B3		
020 00 140 3	Spulengehäuse F1	990 81 000 1	Hakenschlüssel H13	992 01 380 7	Li.-Zyl.-Schraube E1		
020 00 141 3	Spannungsfeder L4	990 81 000 2	Schlüssel J13	992 01 600 0	Kegelstift J3		
020 00 167 0	Bolzen A5	990 81 001 1	Schraubenzieher H13	992 01 741 0	Stift F3		
020 00 181 0	Welle G11	990 81 001 9	Plastikoler D13	992 02 247 0	Kegelschraube L11		
020 00 183 0	Spulerrad H12	990 81 003 8	Zubehorkasten D13	992 02 270 0	Zyl.-Schraube J10		
020 00 183 4	Spulerrad G12	990 81 005 1	Schraubenzieher H13	992 10 484 0	Bolzen D2		
020 00 188 0	Vorderschieber H3			992 12 240 7	Li.-Zyl.-Schraube K4		
020 00 189 0	Hinterschieber H4	992 00 016 7	Li.-Zyl.-Schraube D9				
020 00 201 0	Spule L3	992 00 041 0	Li.-Zyl.-Schraube F2	993 06 162 7	Zyl.-Schraube B15, H15		
020 00 202 0	Spulerrad F11	992 00 043 0	Madenschraube L7	993 19 040 7	Scheibe M14		
020 00 205 0	Kurve C6	992 00 060 7	Li.-Zyl.-Schraube E11	993 19 046 7	Scheibe L15		
020 00 206 0	Stoffdr.-Stange D3	992 00 102 0	Kegelstift C5, E5, K7, J9	993 69 012 5	Schlüssel K13		
020 00 207 0	Stoffdr.-Stange C5	992 00 111 0	Gew.-Stift H10	993 83 324 6	Schraubenschlüssel J13		
020 00 208 0	Feststeller F3	992 00 123 0	Li.-Senkschraube B8				
020 00 210 0	Nadelstange E5	992 00 129 0	Kegelstift K9	994 05 037 8	Gkt.-Mutter A15, G15		
020 00 211 0	Ausrückkloben H10	992 00 183 0	Gew.-Stift B10	994 38 065 8	Spannhülse F11		
020 00 215 0	Scheibe C3	992 00 237 7	Rändelmutter A8, B1, E1	994 38 066 8	Spannhülse F10		
020 00 216 0	Fadensp.-Rolle F1	992 00 243 0	Gew.-Stift J9, H10				
020 00 217 0	Scheibe E1	992 00 244 0	Gew.-Stift D10, K8	995 34 061 8	Gkt.-Mutter L15		
020 00 219 0	Gleitstein K10	992 00 266 7	Li.-Senkschraube G10				
020 00 219 4	Gleitstein K10	992 00 288 7	Gkt.-Mutter A7	996 01 094 8	Sicherungsring B15		
020 00 220 0	Treiberwelle J7	992 00 290 0	Zyl.-Kopfschraube G11	996 07 011 8	Sich.-Scheibe K11		
020 00 220 4	Treiberwelle J7	992 00 313 0	Zyl.-Kopfschraube L8	996 20 097 0	Paßfeder D10		
020 00 223 0	Fadenf.-Bügel F2	992 00 341 7	Zyl.-Schraube E1, F2				
020 00 224 0	Schaukelw.-Achse K11	992 00 352 7	Gkt.-Mutter B3, F9				
020 00 227 0	Drehfeder G11		D10, J2	System 794/200	Nadel F5, K15		
020 00 228 0	Drehfeder G12	992 00 354 0	Halbrd.-Schraube B10				
020 00 229 0	Scheibe D2	992 00 364 7	Zyl.-Schraube D6, M3	GA.404020-Σ0	Gebr.-Anleitung C15		
020 00 230 3	Stelling L8		J5, J7				
020 00 240 0	Stoffstg.-Kloben D3	992 00 377 0	Gkt.-Mutter B1				
020 00 242 0	Nähfuß G3	992 00 385 0	Kegelstift D5				
020 00 285 0	Stichst.-Knopf G10	992 00 413 0	Kegelstift B6				
020 00 289 0	Lineal L13	992 00 417 0	Zyl.-Stift L8				
020 00 305 0	Nadelstg.-Gelenk D6	992 00 426 0	Zyl.-Kopfschraube F5				
020 00 305 4	Nadelstg.-Gelenk D6	992 00 428 0	Zyl.-Kopfschraube C3				
020 00 306 0	Blattfeder A7		D3, D6				
020 00 306 4	Blattfeder A7	992 00 433 7	Zyl.-Schraube F5				
020 00 307 0	Treiber L7	992 00 434 0	Zyl.-Kopfschraube M11				
020 00 308 0	Schwinge K11	992 00 435 0	Fadensp.-Bolzen B1				
020 00 308 4	Schwinge K11	992 00 447 7	Gkt.-Mutter B4				

